



Manuel d'utilisation

© 2017 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque commerciale de GN Audio A/S. Le nom de marque ainsi que les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par GN Audio A/S fait l'objet d'une licence.

Conçu et mis au point au Danemark

Fabriqué en Chine

MODÈLE: HSC040WA / END060W



1.	Bienvenue!)
2.	Aperçu)
3.	Instructions de port	3
4.	Instructions de charge	
5.	Instructions de connexion 14 5.1 PC (avec Jabra Link 380) 5.2 PC (avec le câble USB) 5.3 Smartphone	1
6.	Instructions d'utilisation	ò

7.	Logiciel25
	7.1 Jabra Direct
	7.2 Suite pour Mac
	7.3 Mise à jour du firmware
8.	Assistance27


1. Bienvenue!

Merci d'avoir acheté Jabra Evolve 75. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

CARACTÉRISTIQUES DE JABRA EVOLVE 75


- Suppression active du bruit (ANC) encore plus efficace
- Voyant d'occupation intégré pour améliorer votre productivité
- Connectivité MultiUse aux deux appareils Bluetooth®, ce qui vous permet de prendre les appels et d'écouter de la musique avec le même casque
- · Voix HD et haut-parleurs de très grande qualité
- Connectivité Bluetooth jusqu'à 30 m

2. Aperçu



*Modèle Microsoft Teams uniquement **Non pris en charge pour le modèle Microsoft Teams

2.1 Accessoires fournis



Accessoires de rechange disponibles en ligne sur le site jabra.com/accessories.

2.2 Accessoires en option




Coussinets d'oreille de rechange disponibles en ligne sur le site jabra.com/accessories.

3. Instructions de port

Placez le micro proche de votre bouche (2 cm). Le bras du micro est souple afin de mieux s'adapter à la position de votre choix.




Remontez le micro pour le mettre en mode silencieux, ou vers le bas pour l'activer.



Si vous n'avez pas besoin du micro, ramenez-le vers le haut et fixez-le avec l'aimant sur le serre-tête

3.1 Remplacement des coussinets d'oreille

Faites tourner les coussinets dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en les pliant légèrement pour les enlever complètement du casque. Pour fixer de nouveaux coussinets, placez-les dans la même position et faites-les tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour les installer correctement.



N'utilisez pas ou ne portez-pas le serre-tête sans les coussinets. Coussinets de rechange disponibles en ligne sur le site <u>jabra.com/accessories</u>.

3.2 Rangement à plat

Les oreillettes peuvent être repliées à plat pour faciliter le rangement.




4. Instructions de charge

4.1 Utilisation du support de charge

Branchez le support de charge dans un port USB alimenté sur votre ordinateur, station de connexion ou chargeur mural, puis raccordez le casque.

Le chargement complet prend environ 3 heures.




Si le PC est éteint, la charge du casque continue uniquement quand le support de charge est branché dans un port USB alimenté.

4.2 Utilisation du câble de charge USB


Branchez le câble de charge USB fourni dans le port USB de votre PC, station de connexion ou chargeur mural.

Le chargement complet prend environ 3 heures.



4.3 État de la batterie


Pour entendre le niveau de batterie du casque actuel, portez le casque et appuyez sur **Augmentation du volume** ou sur **Réduction du volume** quand il n'y a pas d'appel en cours ou de musique.



5. Instructions de connexion

5.1 PC (avec Jabra Link 380)

Branchez le Jabra Link 380 fourni sur un port USB de votre PC. Le Jabra Evolve 75 et le Jabra Link 380 sont pré-appairés et prêts à l'emploi. Portée Bluetooth: 30 m.



Pour entendre la musique dans le casque, sélectionnez le Jabra Link 380 comme appareil de lecture dans les paramètres audio du système d'exploitation.


Pour appairer manuellement le Jabra Evolve 75 avec le Jabra Link 380, veuillez utiliser Jabra Direct ou Jabra Suite pour Mac.

5.2 PC (avec le câble USB)

Assurez-vous que le micro-casque est allumé, puis connectez-le à un port USB de votre PC à l'aide du câble USB fourni.


5.3 Smartphone

Glissez le bouton **Marche/Arrêt/Bluetooth** en le maintenant à la position **Bluetooth** pendant 3 secondes et suivez les instructions vocales pour commencer l'appairage du casque à votre smartphone.



La portée Bluetooth est de 10 m (limitée par la connectivité Bluetooth de votre smartphone).

6. Instructions d'utilisation



Piste précédente

*Modèle Microsoft Teams uniquement **Non pris en charge pour le modèle Microsoft Teams

61 Comment l'utiliser

ÉCOUTEUR DROIT



allumer/éteindre le casque

Glissez l'interrupteur On/Off/ Appairage en mode Marche ou Arrêt.

Prendre un appel	Appuyez sur le bouton Répondre/raccrocher
Terminer un appel	Appuyez sur le bouton Répondre/raccrocher
Ouvrir une notification Microsoft Teams*	Appuyez sur le bouton Répondre/raccrocher
Lecture/Pause de la musique	Appuyez sur le bouton Répondre/Raccrocher pendant 1 seconde
Refuser un appel	Appuyez deux fois sur le bouton Répondre/Raccrocher
Augmentation/ Diminution du volume	Appuyez sur le bouton Augmentation du volume ou Diminution du volume
Piste suivante	Appuyez sur le bouton Augmentation du volume pendant 1 seconde
Piste précédente	Appuyez sur le bouton Diminution du volume pendant 1 seconde
État de la batterie	Appuyez sur le bouton Augmentation du volume ou Diminution du volume lorsque vous n'êtes pas en conversation ou que vous n'écoutez pas de musique

^{*}Modèle Microsoft Teams uniquement

Désactiver/ Activer le microphone

Appuyez sur le bouton **Mode** silencieux ou montez ou abaissez le micro

Activer/ désactiver le quidage vocal

Maintenez pendant 5 secondes le bouton **Mode silencieux**

Siri/Google Now

Appuyez sur le bouton **Mode** silencieux lorsque vous n'êtes pas en conversation ou que vous n'écoutez pas de musique



Appairer un nouveau périphérique Glissez et maintenez pendant 3 secondes le bouton Marche/ Arrêt/Bluetooth dans la position Bluetooth

ÉCOUTEUR GAUCHE



Allumer/Éteindre la fonction écouter

Appuyez sur le bouton **Écouter**



Allumer/Éteindre I'ANC

Appuyez sur le bouton ANC


6.2 Gérer plusieurs appels

Le micro-casque peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

ÉCOUTEUR DRO	IT	
	Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Répondre/raccrocher
	Passer de l'appel en pause à l'appel actif	Maintenez le bouton Répondre/raccrocher enfoncé pendant 2 secondes
	Rejeter l'appel entrant, et poursuivre l'appel actif	Appuyez deux fois sur le bouton Répondre/ raccrocher

6.3 Guidage vocal

Le guidage vocal peut être activé/désactivé en maintenant le bouton **Mode silencee** pendant 5 secondes, ou en utilisant le logiciel Jabra Direct sur votre PC (jabra.com/direct).



6.4 Voyants d'occupation

Les voyants d'occupation sur le casque s'allument automatiquement en rouge quand vous avez un appel pour indiquer aux personnes autour que vous êtes occupé. Pour activer/désactiver manuellement les voyants d'occupation, appuyez en même temps sur Augmentation du volume et Diminution du volume.




Pour désactiver entièrement la fonction de voyant d'occupation, maintenez pendant 5 secondes les deux boutons **Augmentation du volume** et **Diminution du volume** En désactivant la fonction de voyant d'occupation, vous éviterez l'utilisation des voyants d'occupation.

Pour désactiver la fonction de voyant d'occupation, maintenez pendant 5 secondes les deux boutons Augmentation du volume et Diminution du volume

6.5 Suppression active du bruit (ANC)

La suppression active du bruit (ANC) réduit au minimum les bruits de l'entourage ce qui permet de se concentrer entièrement à votre travail ou à l'appel.



Appuyez sur **ANC** pour activer/désactiver la suppression du bruit.




6.6 Écoute de conversation

La fonction Écouter vous permet d'entendre ce qui se passe autour sans avoir à enlever votre casque. La musique et les appels seront mis en mode silence (mais pas en pause) quand la fonction Écouter est activée.



Appuyez sur **Écouter** pour activer/désactiver la fonction Écouter




6.7 Réinitialisation aux réglages d'usine

La réinitialisation du Jabra Evolve 75 efface la liste des périphériques Bluetooth appairés et efface également tous les paramètres personnalisés.

Pour effectuer une réinitialisation aux paramètres d'origine, appuyez en même temps sur le bouton **Répondre/** raccrocher et **Augmentation du volume** pendant 5 secondes.

Une fois le casque réinitialisé, il faut effectuer un nouveau couplage avec le Jabra Link 380, ou votre smartphone.



7. Logiciel

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct est un logiciel sur PC conçu pour prendre en charge, gérer et permettre la fonctionnalité optimale des périphériques Jabra.

À télécharger via jabra.com/direct

7.2 Suite pour Mac

Suite pour Mac est un logiciel conçu pour prendre en charge, gérer et permettre la fonctionnalité optimale des périphériques Jabra sur les ordinateurs Mac.

À télécharger via jabra.com/supportpages/jabra-suite-for-mac

7.3 Mise à jour du firmware

Les mises à jour micrologicielles améliorent les performances ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux périphériques Jabra.

- Connectez le Jabra Evolve 75 à un PC à l'aide du câble USB ou du Jabra Link 380.
- Installez Jabra Direct sur votre PC, ou Suite pour Mac sur votre Mac.
- 3. Utilisez Jabra Direct ou Suite pour Mac pour vérifier les dernières mises à jour du firmware.

8. Assistance

Pour toute assistance au sujet du Jabra Evolve 75 ou pour lire les FAQ, consultez le site <u>jabra.com/evolve75</u>.