

JABRA EVOLVE 80



Manuel utilisateur

jabra.com/evolve80

A BRAND BY **GNI** Netcom

© 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Tous droits réservés. Jabra® est une marque enregistrée par GN Netcom A/S. Toutes les autres marques ci-incluses sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Les logos et la marque Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de telles marques par GN Netcom A/S se fait sous licence.

Fabriqué en Chine MODÈLE : HSC019 ID FCC: BCF-HSC019 IC · 2386C-HSC019









La Déclaration de conformité se trouve sur le site www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

CONTENU

1.	BIE	IENVENUE		
2.	APERÇU - JABRA EVOLVE 80			
	2.1	ACCESSOIRES COMPRIS		
	2.2	ACCESSOIRES EN OPTION		
3.	COMMENT LE PORTER			
	3.1	CÔTÉ GAUCHE ET DROIT		
	3.2	POSITION DU MICRO		
	3.3	OREILLETTES RABATTABLES		
4.	COMMENT CHARGER LA PILE12			
	4.1	CHARGE À L'AIDE DU DISPOSITIF DE COMMANDE		
	4.2	CHARGE À L'AIDE DU CÂBLE USB		
5.	CO	COMMENT LE CONNECTER1		
	5.1	CONNEXION AU PC (AVEC DISPOSITIF DE COMMANDE)		
	5.2	CONNEXION À L'APPAREIL MOBILE (SANS DISPOSITIF DE COMMANDE)		
6.	COMMENT L'UTILISER16			
	6.1	APPELS		
	6.2	GESTION D'APPELS MULTIPLES		
	6.3	VOYANT OCCUPÉ		
	6.4	SUPPRESSION DU BRUIT		
	6.5	FONCTION ÉCOUTER		
	6.6	TRANSFERT D'APPEL D'UN PC VERS UN APPAREIL MOBILE		

7.	ASSISTANCE		
	7.1	FAQ	
	7.2	COMMENT MAINTENIR VOTRE CASQUE EN ÉTAT	
8.	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		. 24


BIFNVFNUF

Vous venez d'acheter le Jabra Evolve 80. Nous vous en remercions et espérons que vous en profiterez!


FONCTIONNALITÉS DU JABRA EVOLVE 80

- Suppression du bruit
- Pile rechargeable alimentant la fonction Suppression du bruit pendant 24 heures
- Chargement automatique via le dispositif de commande Jabra EVOLVE LINK
- Fonction Écouter
- Voyant occupé sur casque et dispositif de commande Jabra EVOLVE LINK
- Bras de micro discret qui s'intègre dans le bandeau quand il n'y a pas d'appel en cours
- Mise en sourdine automatique quand le bras du micro est fixé au bandeau
- Connexion à plusieurs appareils (smartphone ou tablette) avec prise 3,5 mm (prêt à l'emploi)
- Fonctions vocales et musicales supérieures
- Son hi-fi

2. APERÇU - JABRA EVOLVE 80



DISPOSITIF DE COMMANDE (JABRA EVOLVE LINK)



2.1 ACCESSOIRES COMPRIS



Pochette de transport



Attache de câble

2.2 ACCESSOIRES EN OPTION



Adaptateur pour avion

COMMENT LE PORTER



3.1 CÔTÉ GAUCHE ET DROIT

Le côté gauche (L) et le côté droit (R) sont indiqués à l'intérieur de chaque oreillette.



3.2 POSITION DU MICRO

Il est recommandé d'approcher au maximum le micro de la bouche (2 cm). Le micro est flexible et s'adapte donc à la position de votre choix.



Quand vous écoutez de la musique ou quand vous êtes à l'extérieur, le micro peut être rangé dans le bandeau.

La mise en sourdine est activée quand le micro est relevé. Elle est désactivée en le rabaissant.



3.3 ORFILIFITES RABATTABLES

Les oreillettes sont rabattables ce qui facilite le rangement. Le micro doit être sorti de la rainure du bandeau et orienté vers l'arrière avant de replier les oreillettes à plat.



4. COMMENT CHARGER LA PILE

La pile rechargeable intégrée alimente la fonction Écouter et Suppression du bruit. Le casque peut cependant être utilisé pour les appels et la musique sans la pile.

Une charge complète s'effectue en environ 3 heures.

4.1 CHARGE À L'AIDE DU DISPOSITIF DE COMMANDE

En utilisation normale, la pile se recharge quand le casque est connecté au dispositif de commande.




4.2 CHARGE À L'AIDE DU CÂBLE USB

La pile du casque se recharge quand elle est connectée au câble USB. L'utilisation d'un câble USB est fortement recommandée.



Il est IMPOSSIBLE de recharger le casque quand il est directement connecté au PC sans câble USB.



COMMENT LE CONNECTER

5.1 CONNEXION AU PC (AVEC DISPOSITIF DE COMMANDE)

Raccordez le casque au dispositif de commande, puis connectez le dispositif de commande au port USB sur le PC.



La prise du casque DOIT être entièrement insérée dans le dispositif de commande pour que le casque fonctionne.

REMARQUE: Tout appel actif est mis en attente en débranchant le casque du dispositif de commande. Pour reprendre l'appel, rebranchez le casque au dispositif de commande et reprenez manuellement l'appel sur le PC (téléphone logiciel).

5.2 CONNEXION À L'APPAREIL MOBILE (SANS DISPOSITIF DE COMMANDE)


Branchez le casque directement dans votre appareil mobile.




La pile du casque ne se charge pas quand elle est directement branchée dans un appareil mobile.

REMARQUE: Quand elle est directement branchée dans un appareil mobile, la qualité globale de l'appel (pour vous et le destinataire) sera inférieure à celle obtenue via la connexion d'un PC/tablette à l'aide du dispositif de commande (Jabra Evolve Link).

6. COMMENT L'UTILISER





6.1 APPELS

	FONCTION	ACTION
	Répondre/fin d'appel	Appuyez sur le bouton Répondre/fin
	Refuser un appel	Appuyez deux fois sur le bouton Répondre/fin
	Ajustement du volume	Appuyez sur le bouton Augmenter le volume ou Réduire le volume
	Voyant occupé allumé/éteint	Appuyez sur le bouton Voyant occupé
ð	Activer/désactiver la sourdine du micro	Appuyez sur le bouton Sourdine ou orientez le micro vers le haut (activation de la mise en sourdine) ou vers le bas (désactivation de la mise en sourdine)
	FONCTION	ACTION
	Marche/arrêt de la fonction Suppression de bruit	La suppression de bruit limite les perturbations extérieures. Glissez le bouton Suppression de bruit vers ANC ON ou ANC OFF
	Marche/arrêt de la fonction Écouter	Les bruits extérieurs restent audibles dans le casque avec la fonction Écouter. Appuyez sur le bouton Écouter (suppression du bruit activée)

6.2 GESTION D'APPELS MULTIPLES


Le casque peut accepter et gérer plusieurs appels à la fois.

FONCTION	ACTION
Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Répondre/fin
Basculer entre l'appel en attente et l'appel actif	Maintenez appuyé (2 secondes) le bouton Répondre/fin
Mettre un appel en cours en attente et répondre à l'appel entrant	Maintenez appuyé (2 secondes) le bouton Répondre/fin
Rejeter un appel entrant alors que vous vous occupez d'un autre appel	Appuyez deux fois sur le bouton Répondre/fin

6.3 VOYANT OCCUPÉ

Le voyant occupé sur le casque et le dispositif de commande signalent aux autres que vous être occupé ou qu'un appel est en cours.

Appuyez sur le bouton du **Voyant occupé** sur le dispositif de commande pour allumer/éteindre le voyant occupé.



6.4 SUPPRESSION DU BRUIT

Le casque utilise la suppression du bruit pour réduire au minimum les perturbations extérieures, ce qui vous permet de vous concentrer sur votre travail ou sur l'appel. De plus, la qualité du son est également nettement meilleure quand la fonction Suppression du bruit est activée. La fonction Suppression du bruit est activée par la pile rechargeable intégrée. La pile peut alimenter la fonction Suppression du bruit pendant 24 heures quand elle n'est pas connectée au dispositif de commande.


Glissez le bouton **Suppression de bruit** vers ANC ON ou ANC OFF.



6.5 FONCTION ÉCOUTER

La fonction Écouter vous permet d'entendre les bruits environnants sans avoir à retirer le casque. La musique et les appels peuvent être mis en sourdine (mais pas en pause) tout en maintenant le micro activé. La fonction Écouter est activée par la pile rechargeable intégrée.

Appuyez sur le bouton **Écouter** de l'oreillette droite pour activer/désactiver la fonction Écouter.



Le bouton **Suppression du bruit** doit être en position ANC ON pour pouvoir utiliser la fonction Écouter.

6.6 TRANSFERT D'APPEL D'UN PC VERS UN APPARFII MOBILF

Il est possible de transférer un appel actif de votre PC vers un appareil mobile tout en continuant à utiliser le casque.

- Transférez l'appel du PC vers l'appareil mobile à l'aide du téléphone logiciel pris en charge.
- Débranchez le casque du dispositif de commande.
- Branchez le casque directement dans votre appareil mobile, puis reprenez manuellement l'appel.



7. ASSISTANCE

7.1 FAQ

Consultez les FAQ sur Jabra.com/evolve80

7.2 COMMENT MAINTENIR VOTRE CASQUE EN ÉTAT

- Le casque doit toujours être hors tension avant d'être rangé.
 Il doit également être soigneusement protégé.
- Évitez de le ranger à des températures extrêmes (plus de 25 °C/77 °F ou moins de -20 °C/4 °F). Cela aurait pour conséquence de limiter la durée de vie de la pile et d'avoir un effet négatif sur le casque.

8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CASQUE JABRA EVOLVE 80	CARACTÉRISTIQUES
Poids du casque :	324 g
Poids du dispositif de commande :	57 g
Dimensions du casque :	190 mm x 190 mm
Dimensions du dispositif de commande :	55 mm x 55 mm
Micros :	Micros avec fonction Suppression du bruit
Haut-parleur :	Haut-parleurs Dynamic PureSound 40 mm (Hi-fi)
Haut-parleur - puissance max. d'entrée :	30 mW
Haut-parleur - plage de fréquence :	20 Hz - 20 kHz
Longueur de câble :	Dispositif de commande vers PC : 90 mm Casque vers prise 3,5 mm : 1,2 m
Réduction du bruit :	Suppression jusqu'à 98 % avec fonction Suppression de bruit hybride
Durée de suppression du bruit :	Jusqu'à 24 heures
Température d'utilisation :	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Température d'entreposage :	-20 °C à 25 °C (-4 °F à 77 °F)